

**“Set fasatura motori Porsche**

**M96 / M97”**

Rev.0 122022

**FG 192/PR4**



## AVVERTENZE



FARE SEMPRE RIFERIMENTO ALLE ISTRUZIONI DEL COSTRUTTORE DEL VEICOLO E AL MANUALE DEL VEICOLO PER CONOSCERE I DATI E LE PROCEDURE DA UTILIZZARE. IL PRESENTE DOCUMENTO E' DA CONSIDERARSI A PURO TITOLO INDICATIVO.



UTILIZZARE SEMPRE ADEGUATI GUANTI PROTETTIVI.



UTILIZZARE SEMPRE ADEGUATI OCCHIALI DI PROTEZIONI



### ATTENZIONE

La sincronizzazione sbagliata o fuori fase del motore può danneggiare le valvole. L'uso di questi utensili di messa in fase è esclusivamente a discrezione dell'utilizzatore e, la Fasangas S.r.l. non può essere considerata responsabile di eventuali danni al motore causati dall'utilizzo di questi utensili.

### IMPORTANTI PRECAUZIONI DI SICUREZZA:

- Staccare sempre il cavo a massa della batteria (verificare se è disponibile il codice radio).
- NON girare l'albero motore o l'albero a camme con la cinghia / catena di distribuzione smontata.
- Togliere le candele di accensione per far girare più facilmente il motore.
- Girare sempre il motore nel senso normale di rotazione (salvo indicazione contraria).
- NON girare il motore agendo sull'albero a camme o su altri pignoni.
- Rispettare tutte le coppie di serraggio.
- NON utilizzare mai liquidi detergenti su cinghie, rulli o ruote dentate.

## DESCRIZIONE DEL CONTENUTO: ATTREZZI SPECIALI



RIF.	Codice OEM	DESCRIZIONE / UTILIZZO
1	9685	Barra di supporto camme
2	9595/1	Perni allineamento albero motore
3	9686	Piastra fasatura albero a camme
4	9595	Perno allineamento TDC

## APPLICAZIONI

PORSCHE						
Modello	Codice motore	Motore	kW (hp) rpm	Cilindrata	Da	a
911	M96/03	benzina	235 (320) 6800	3,6	2001	2004
911	M96/05	benzina	239 (325) 6800	3,6	2004	2008
911	M97/01	benzina	261 (355) 6600	3,8	2004	2008
Boxster	M96/23	benzina	155 (211) 6000	2,7	2003	2004
Boxster	M96/23	benzina	168 (228) 6300	2,7	2002	2004
Boxster	M96/24	benzina	191 (260) 6200	3,2	2002	2004
Boxster	M96/24S	benzina	196 (266) 6200	3,2	2004	2004
Boxster	M96/25	benzina	155 (211) 5500	2,7	2005	2006
Boxster	M96/25	benzina	176 (239) 6400	2,7	2004	2006
Boxster	M96/26	benzina	206 (280) 6200	3,2	2004	2006
Boxster	M97/20	benzina	155 (211) 5500	2,7	2007	2008
Boxster	M97/20	benzina	180 (245) 6500	2,7	2006	2008
Boxster	M97/21	benzina	217 (295) 6250	3,4	2006	2008
Boxster	M97/22	benzina	223 (303) 6250	3,4	2008	2011
Cayman	M97/20	benzina	155 (211) 5500	2,7	2007	2009
Cayman	M97/20	benzina	180 (245) 6500	2,7	2006	2009
Cayman	M97/21	benzina	217 (295) 6250	3,4	2006	2009