

**“Utensile bloccaggio albero a camme
VAG 1.4 16V e 1.6 16V”**

Rev.012017

FG 192/VW1



AVVERTENZE



FARE SEMPRE RIFERIMENTO ALLE ISTRUZIONI DEL COSTRUTTORE DEL VEICOLO E AL MANUALE DEL VEICOLO PER CONOSCERE I DATI E LE PROCEDURE DA UTILIZZARE.
IL PRESENTE DOCUMENTO E' DA CONSIDERARSI A PURO TITOLO INDICATIVO.



UTILIZZARE SEMPRE ADEGUATI GUANTI PROTETTIVI.



UTILIZZARE SEMPRE ADEGUATI OCCHIALI DI PROTEZIONI




ATTENZIONE

La sincronizzazione sbagliata o fuori fase del motore può danneggiare le valvole. L'uso di questi utensili di messa in fase è esclusivamente a discrezione dell'utilizzatore e, la Fasangas S.r.l. non può essere considerata responsabile di eventuali danni al motore causati dall'utilizzo di questi utensili.

IMPORTANTI PRECAUZIONI DI SICUREZZA:

- Staccare sempre il cavo a massa della batteria (verificare se è disponibile il codice radio).
- NON girare l'albero motore o l'albero a camme con la cinghia / catena di distribuzione smontata.
- Togliere le candele di accensione per far girare più facilmente il motore.
- Girare sempre il motore nel senso normale di rotazione (salvo indicazione contraria).
- NON girare il motore agendo sull'albero a camme o su altri pignoni.
- Rispettare tutte le coppie di serraggio.
- NON utilizzare mai liquidi detergenti su cinghie, rulli o ruote dentate.

DESCRIZIONE DEL CONTENUTO: ATTREZZI SPECIALI



| Codice OEM | UTILIZZO |
|-----------------------------|--|
| Volkswagen n. T10016 | Attrezzo di bloccaggio albero a camme (tranne ARC/ARR/AVY) |

APPLICAZIONI

| VOLKSWAGEN | | |
|---|---------------|------------|
| Modello | Codice motore | Cilindrata |
| Beetle (2001-2011) Bora 16V (2002-2004) Golf IV 16V (2002-2004) Golf IV Estate 16V (2001-2006) Golf Plus (2005-2009) Golf V (2003-2008) | BCA | 1,4 |
| Bora 16V (1997-2005) Golf IV 16V (1997-2004) Golf IV Estate 16V (1999-2006) Lupo 16V (1998-2005) Polo 16V (1998-2002) | AHW | |
| Bora 16V (1997-2001) Golf IV 16V (1997-2001) Golf IV Estate 16V (1999-2000) Lupo 16V (1998-2002) | AKQ | |
| Bora 16V (1999-2001) Caddy 16V (1999-2000) Golf IV 16V (1999-2001) Golf IV Estate 16V (1999-2000) Lupo 16V (1999-2005) Polo 16V (1999-2002) Polo Classic 16V (1999-2002) Polo Estate 16V (1999-2002) | APE | |
| Caddy 16V (2000-2004) Lupo 16V (1999-2005) Polo 16V (2002) Polo 16V AUA (1999-2002) Polo Classic 16V (2000-2002) Polo Estate 16V (2000-2002) | AUA | |
| Lupo 16V (1999-2005) Polo 16V (2002) Polo 16V (1999-2002) | AUB | |
| Bora 16V (2000-2002) Golf IV 16V (2000-2002) Golf IV Estate 16V (2000-2001) | AXP | |
| Caddy 16V (2003-2004) Lupo 16V (2002-2005) Polo 16V (2002-2006) | BBY | |
| Polo 16V (2005-2009) | BKY | |
| Caddy/Caddy Maxi (2006-2010) Golf Plus (2006-2009) Golf V (2006-2008) Golf V Estate (2007-2009) Golf VI Estate (2009-2011) Polo 16V (2006-2009) | BUD | |
| Golf Plus (2009-2013) Golf VI (2008-2013) | CGGA | |
| Polo (2009-2013) | CGGB | |
| Polo Bi-Fuel (2010-2012) | CMAA | |
| Lupo 16V (1998-2002) Polo 16V (1999-2002) | AFK | |
| Lupo 16V (1999) Polo 16V AQQ (1999-2002) | AQQ | 1,4 |

| | | |
|--------------------------------|-----|-----|
| Lupo FSI (2000-2005) | ARR | 1,6 |
| Polo 16V (2002-2006) | BBZ | |
| Polo 16V (1998-2000) | AJV | |
| Lupo 16V (2000-2005) | AVY | |
| Polo 16V (2000-2002) | | |
| Bora 16V (1999-2001) | | |
| Golf IV 16V (1999-2001) | | |
| Golf IV Estate 16V (1999-2000) | ATN | |
| Bora 16V (2000-2001) | | |
| Golf IV 16V (2000-2001) | AUS | |
| Golf IV Estate 16V (2000) | | |
| Bora 16V (2000-2003) | | |
| Golf IV 16V (2000-2003) | AZD | |
| Golf IV Estate 16V (2000-2001) | | |
| Bora 16V (2002-2005) | | |
| Golf IV 16V (2002-2004) | BCB | |
| Golf IV Estate 16V (2001-2006) | | |
| Polo 16V (1999-2002) | ARC | |

SKODA

| Modello | Codice motore | Cilindrata |
|--------------------------------------|---------------|------------|
| Fabia 16V (1999-2002) | AUA | 1,4 |
| Fabia 16V (1999-2002) | AUB | |
| Fabia 16V (2002-2004) | BBY | |
| Fabia 16V (2002-2007) | BBZ | |
| Fabia 16V (2004-2007) | BKY | |
| Octavia II (2004-2009) | BCA | |
| Octavia/Octavia Tour 16V (2002-2010) | | |
| Octavia II (2006-2010) | BUD | |
| Roomster (2006) | | |
| Octavia II (2010-2013) | CGGA | |
| Octavia/Octavia Tour 16V (2000-2002) | AXP | |
| Praktik (2007-2010) | BXW | |
| Roomster (2006-2010) | | |
| Praktik (2010-2013) | CGGB | |
| Roomster (2010-2013) | | |

SEAT

| Modello | Codice motore | Cilindrata |
|-------------------------------------|---------------|------------|
| Altea/Altea XL (2006-2010) | | 1,4 |
| Cordoba 16V (2006-2009) | | |
| Ibiza 16V (2006-2009) / (2008-2010) | BXW | |
| Leon (2005-2010) | | |
| Toledo (2004-2009) | | |
| Altea/Altea XL (2010-2013) | | |
| Ibiza 16V (2009-2013) | CGGB | |
| Leon (2010-2013) | | |
| Arosa 16V (1999-2005) | AFK | |
| Arosa 16V (1999-2005) | | |
| Cordoba 16V (1999-2002) | AQQ | |
| Ibiza 16V (1999-2002) | | |
| Arosa 16V (1999-2005) | | |
| Cordoba 16V (1999-2002) | AUB | |
| Ibiza 16V (1999-2002) | | |
| Cordoba 16V (2002-2009) | BBY | |
| Ibiza 16V (2002-2008) | | |
| Cordoba 16V (2002-2008) | BBZ | |
| Ibiza 16V (2002-2008) | | |

| | | |
|--|----------------------|-------------------|
| Cordoba 16V (2005-2009) Ibiza 16V (2005-2008) | BKY | 1,4 |
| Cordoba 16V (1999-2002) Ibiza 16V (1999-2002) Leon (2000-2005) Toledo (2000-2005) | APE | |
| Cordoba 16V (1999-2002) Ibiza 16V (1999-2002) Inca 16V (2000-2004) | AUA | |
| Leon (1999-2005) | AHW | |
| Leon (2000-2005) Toledo (2000-2005) | AXP | |
| Leon (2002-2005) Toledo (2002-2005) | BCA | |
| Leon 16V (2000-2005) Toledo 16V (2000-2005) | AUS | |
| Leon 16V (2001-2005) Toledo 16V (2001-2005) | AZD | |
| Leon 16V (2001-2005) Toledo 16V (2001-2005) | BCB | |
| AUDI | | |
| | | |
| Modello | Codice motore | Cilindrata |
| A2 (2000-2002) | AUA | 1,4 |
| A2 (2001-2006) | BBY | |